hoco. | premium product

# DV1
Driving recorder

Thank you for purchasing our product. Hope you will have fun using it.
Please read this user manual thoroughly before using, and keep it properly.

## PRODUCT OVERVIEW

EN: 1. Power button: Press and hold for 3 seconds to power on/off. Short press to switch between modes. 2. Reset button: Press and hold for 5 seconds to restore factory settings. 3. Microphone 4. Lens 5. Rear camera lens 6. Rear camera 7. Screen 8. Speaker 9. Micro SD card slot 10. Type-C charging port 11. Mounting bracket

RU: 1. Кнопка питания: Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить/выключить устройство. Короткое нажатие — переключение режимов. 2. Кнопка сброса: Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. 3. Микрофон 4. Объектив 5. Объектив задней камеры 6. Задняя камера 7. Экран 8. Динамик 9. Слот для карты micro SD 10. Порт Type-C для зарядки 11. Крепёжный кронштейн

FR: 1. Bouton d'alimentation : Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyer brièvement pour changer de mode. 2. Bouton de réinitialisation : Maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. 3. Microphone 4. Objectif 5. Objectif de la caméra arrière 6. Caméra arrière 7. Écran 8. Haut-parleur 9. Emplacement pour carte micro SD 10. Port de charge Type-C 11. Support de montage

DE: 1. Ein-/Ausschalter: Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Kurzes Drücken zum Wechseln der Modi. 2. Reset-Taste: Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. 3. Mikrofon 4. Objektiv 5. Objektiv der Rückfahrkamera 6. Rückfahrkamera 7. Bildschirm 8. Lautsprecher 9. Steckplatz für Micro SD-Karte 10. Type-C-Ladeanschluss 11. Halterung

ES: 1. Botón de encendido: Mantenga presionado 3 segundos para encender/apagar. Pulsación breve para cambiar modos. 2. Botón de reinicio: Mantenga presionado 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica. 3. Micrófono 4. Lente 5. Lente de la cámara trasera 6. Cámara trasera 7. Pantalla 8. Altavoz 9. Ranura para tarjeta micro SD 10. Puerto de carga Type-C 11. Soporte de montaje

IT: 1. Pulsante di accensione: Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere. Premere brevemente per cambiare modalità. 2. Pulsante di reset: Premere e tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 3. Microfono 4. Obiettivo 5. Obiettivo della telecamera posteriore 6. Telecamera posteriore 7. Schermo 8. Altoparlante 9. Slot per scheda micro SD 10. Porta di ricarica Type-C 11. Supporto di montaggio

PL: 1. Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryby. 2. Przycisk resetu: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. 3. Mikrofon 4. Obiektyw 5. Obiektyw kamery cofania 6. Kamera cofania 7. Ekran 8. Głośnik 9. Gniazdo karty micro SD 10. Port ładowania Type-C 11. Uchwyt montażowy

TR: 1. Güç düğmesi: Cihazı açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun. Modlar arasında geçiş yapmak için kısa basın. 2. Sıfırlama düğmesi: Fabrika ayarlarını geri yüklemek için 5 saniye basılı tutun. 3. Mikrofon 4. Lens 5. Arka kamera lensi 6. Arka kamera 7. Ekran 8. Hoparlör 9. Micro SD kart yuvası 10. Type-C şarj portu 11. Montaj braketi

PT: 1. Botão de ligar: Pressione e mantenha por 3 segundos para ligar/desligar. Pressione brevemente para alternar modos. 2. Botão de reinicio: Pressione e mantenha por 5 segundos para restaurar as definições de fábrica. 3. Microfone 4. Lente 5. Lente da câmara traseira 6. Câmara traseira 7. Ecrã 8. Altifalante 9. Ranhura para cartão micro SD 10. Porta de carregamento Type-C 11. Suporte de montagem

NL: 1. Aan/uit-knop: Houd 3 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen. Kort indrukken om de modus te wisselen. 2. Reset-knop: Houd 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen. 3. Microfoon 4. Lens 5. Lens achteruitrijcamera 6. Achteruitrijcamera 7. Scherm 8. Luidspreker 9. Micro SD-kaartsleuf 10. Type-C-oplaadpoort 11. Montagebeugel

SE: 1. Strömbrytare: Håll i 3 sekunder för att slå på/av. Tryck kort för att byta läge. 2. Återställningsknapp: Håll i 5 sekunder för att återställa fabriksinställningar. 3. Mikrofon 4. Objektiv 5. Objektiv för backkamera 6. Backkamera 7. Skärm 8. Högtalare 9. Micro SD-kortplats 10. Type-C laddningsport 11. Monteringsfäste

DK: 1. Tænd/sluk-knap: Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde/slukke. Kort tryk for at skifte tilstande. 2. Nulstil-knap: Tryk og hold i 5 sekunder for at gendanne fabriksindstillinger. 3. Mikrofon 4. Linse 5. Linse til bakkamera 6. Bakkamera 7. Skærm 8. Højttaler 9. Micro SD-kortslot 10. Type-C-opladningsport 11. Monteringsbeslag

FI: 1. Virtapainike: Pidä painettuna 3 sekuntia päälle/pois päältä. Lyhyt painallus vaihtaa tilan. 2. Nollauspainike: Pidä painettuna 5 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset. 3. Mikrofoni 4. Linssi 5. Linssi 6. Takakamera 7. Näyttö 8. Kaiutin 9. Micro SD -korttipaikka 10. Type-C -latausportti 11. Kiinnityskiinnike

HU: 1. Bekapcsoló gomb: Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz. Rövid megnyomás az üzemmódok közötti váltáshoz. 2. Visszaállítás gomb: Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához. 3. Mikrofon 4. Lencse 5. Hátsó kamera lencse 6. Hátsó kamera 7. Képernyő 8. Hangszóró 9. Micro SD kártyahely 10. Type-C töltőport 11. Rögzítő konzol

CZ: 1. Tlačítko napájení: Stiskněte a podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí. Krátké stisknutí pro přepnutí režimu. 2. Tlačítko resetu: Stiskněte a podržte 5 sekund pro obnovení výrobního nastavení. 3. Mikrofon 4. Objektiv 5. Objektiv zadní kamery 6. Zadní kamera 7. Displej 8. Reproduktor 9. Slot pro kartu micro SD 10. Nabíjecí port Type-C 11. Montážní konzola

SK: 1. Tlačidlo napájania: Stlačte a podržte 3 sekundy na zapnutie/vypnutie. Krátke stlačenie na prepínanie režimov. 2. Tlačidlo resetu: Stlačte a podržte 5 sekúnd na obnovenie výrobných nastavení. 3. Mikrofón 4. Objektív 5. Objektív zadnej kamery 6. Zadná kamera 7. Displej 8. Reproduktor 9. Slot pre kartu micro SD 10. Nabíjací port Type-C 11. Montážny držiak

RO: 1. Buton de alimentare: Apăsați și menținați 3 secunde pentru a porni/opri. Apăsare scurtă pentru a schimba modurile. 2. Buton de resetare: Apăsați și menținați 5 secunde pentru a restabili setările din fabrică. 3. Microfon 4. Obiectiv 5. Obiectiv camera de marșarier 6. Cameră de marșarier 7. Ecran 8. Difuzor 9. Slot pentru cartelă micro SD 10. Port de încărcare Type-C 11. Suport de montare

HR: 1. Tipka za uključivanje: Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje. Kratko pritisnite za prebacivanje načina rada. 2. Tipka za resetiranje: Pritisnite i držite 5 sekundi za vraćanje tvorničkih postavki. 3. Mikrofon 4. Leća 5. Leća stražnje kamere 6. Stražnja kamera 7. Zaslon 8. Zvučnik 9. Utor za micro SD karticu 10. Priključak za punjenje Type-C 11. Nosač za montažu

SI: 1. Gumb za vklop: Pritisnite in držite 3 sekunde za vklop/izklop. Kratko pritisnite za preklop načina. 2. Gumb za ponastavitev: Pritisnite in držite 5 sekund za obnovitev tovarniških nastavitev. 3. Mikrofon 4. Leča 5. Leča kamere za vzvratno vožnjo 6. Kamera za vzvratno vožnjo 7. Zaslon 8. Zvočnik 9. Reža za kartico micro SD 10. Priključek za polnjenje Type-C 11. Nosilec za montažo

BG: 1. Бутон за захранване: Натиснете и задържете 3 секунди за включване/изключване. Леко натискане за смяна на режимите. 2. Бутон за нулиране: Натиснете и задържете 5 секунди за възстановяване на фабричните настройки. 3. Микрофон 4. Обектив 5. Обектив на задната камера 6. Задна камера 7. Екран 8. Високоговорител 9. Слот за micro SD карта 10. Порт за зареждане Type-C 11. Монтажна скоба

GR: 1. Κουμπί τροφοδοσίας: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Πατήστε σύντομα για εναλλαγή λειτουργιών. 2. Κουμπί επαναφοράς: Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. 3. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Φακός κάμερας οπισθοπορείας 6. Κάμερα οπισθοπορείας 7. Οθόνη 8. Ηχείο 9. Υποδοχή κάρτας micro SD 10. Θύρα φόρτισης Type-C 11. Βάση στήριξης

UA: 1. Кнопка живлення: Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути/вимкнути. Коротке натискання, щоб змінити режими. 2. Кнопка скидання: Натисніть і утримуйте 5 секунд, щоб відновити заводські налаштування. 3. Мікрофон 4. Об'єктив 5. Об'єктив задньої камери 6. Задня камера 7. Екран 8. Динамік 9. Слот для карти micro SD 10. Порт зарядки Type-C 11. Кронштейн кріплення

## HOW TO USE

1. Install
2. Download and use the APP
Dashcam
Dashcam Mirror
Dashcam Mirror
Dashcam Mirror