

PL Zasady bezpiecznego użytkowania tabletu

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z tabletu, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Unikaj uszkodzonego tabletu

- Nie używaj tabletu z pękniętym ekranem, uszkodzoną obudową lub gniazdem ładowania
- Uszkodzone urządzenie może powodować porażenie prądem lub awarię sprzętu
- W przypadku uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się

z serwisem

2. Prawidłowe ładowanie

- Używaj wyłącznie zatwierdzonych przez producenta ładowarek i kabli
- Nie ładuj tabletu w wilgotnym środowisku ani gdy urządzenie jest przykryte materiałem
- Ładuj tablet zgodnie z instrukcją producenta, nie pozostawiaj bez nadzoru

3. Unikaj przegrzewania

- Nie używaj tabletu na miękkich powierzchniach (łóżko, poduszka), które blokują wentylację
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca lub wysoką temperaturę
- Jeśli tablet nagrzewa się nadmiernie, wyłącz go i odczekaj do ostygnięcia

4. Chron przed wilgocią

• Nie używaj tabletu w deszczu, pod prysznicem ani w pobliżu płynów, jeśli nie jest certyfikowany jako wodoodporny

- Wilgoć może spowodować zwarcie lub uszkodzenie wewnętrzne urządzenia
- W przypadku zalania odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem

5. Ostrożność z ekranem dotykowym

• Nie używaj ostrych narzędzi do obsługi ekranu — mogą spowodować zarysowania lub uszkodzenia

- Zawsze używaj palca lub rysika przeznaczonego do ekranów dotykowych
- Czyść ekran miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych

6. Bezpieczne korzystanie przez dzieci i osoby z niepełnosprawnościami

• Tablety mogą zawierać treści nieodpowiednie — korzystanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej

• Osoby niepełnoletnie, starsze lub z niepełnosprawnościami powinny korzystać z tabletu wyłącznie pod opieką dorosłych lub opiekunów

- Upewnij się, że tablet jest odpowiednio skonfigurowany: poziom głośności, kontrast ekranu, tryby ułatwień dostępu

- Treści i aplikacje powinny być dostosowane do możliwości użytkownika

7. Odpowiedzialne korzystanie

- Nie używaj tabletu podczas prowadzenia pojazdu ani w miejscach wymagających pełnej koncentracji
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu i rób regularne przerwy, aby chronić wzrok i postawę ciała
- Przechowuj tablet w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci bez nadzoru

8. Ostrzeżenia

- Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego używania lub modyfikacji urządzenia
- W przypadku awarii lub wypadku użytkownik powinien zgłosić zdarzenie do producenta lub odpowiednich organów

9. Utylizacja urządzenia

- Nie wyrzucaj tabletu do odpadów komunalnych
- Oddaj urządzenie do punktów zbiórki elektrośmieci zgodnie z lokalnymi przepisami
- Postępuj zgodnie z zasadami ochrony środowiska przy utylizacji baterii i akcesoriów

GB Tablet Safe Usage Guidelines

To ensure safety while using a tablet, follow these guidelines:

1. Avoid damaged tablets

- Do not use a tablet with a cracked screen, damaged casing, or charging port
- A damaged device may cause electric shock or hardware failure
- If damaged, immediately disconnect the device from power and contact service

2. Proper charging

- Use only manufacturer-approved chargers and cables
- Do not charge in a humid environment or while covered
- Charge the tablet according to the manufacturer's instructions; do not leave unattended

3. Avoid overheating

- Do not use the tablet on soft surfaces (bed, pillow) that block ventilation
- Avoid exposing the device to direct sunlight or high temperatures
- If the tablet becomes excessively hot, turn it off and wait until it cools

4. Protect from moisture

- Do not use the tablet in rain, near water, or in the shower unless it is waterproof
- Moisture can cause short circuits or internal damage
- In case of liquid contact, disconnect from power and contact service

5. Caution with the touchscreen

- Do not use sharp objects on the screen to avoid scratches or damage
- Always use your finger or a touchscreen stylus
- Clean the screen with a soft, dry, or slightly damp cloth, avoiding harsh chemicals

6. Safe use by children and persons with disabilities

- Tablets may contain inappropriate content – children should use them under adult supervision
- Minors, elderly, or persons with disabilities should use the tablet only under adult or caregiver supervision
- Ensure proper configuration: volume, screen contrast, accessibility modes
- Content and apps should be adapted to the user's abilities

7. Responsible usage

- Do not use the tablet while driving or in situations requiring full attention
- Work in a well-lit area and take regular breaks to protect eyesight and posture
- Store the tablet in a dry, cool place out of reach of unsupervised children

8. Warnings

- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use or modifications
- In case of malfunction or accident, report the incident to the manufacturer or relevant authorities

9. Device disposal

- Do not throw the tablet into municipal waste
- Take it to an electronic waste collection point according to local regulations
- Follow environmental protection rules when disposing of batteries and accessories

DE Sichere Nutzung von Tablets

Um die Sicherheit bei der Nutzung eines Tablets zu gewährleisten, beachten Sie folgende Richtlinien:

1. Vermeiden Sie beschädigte Tablets

- Verwenden Sie kein Tablet mit gesprungenem Bildschirm, beschädigtem Gehäuse oder Ladeanschluss

- Ein beschädigtes Gerät kann Stromschläge oder Hardwarefehler verursachen
- Bei Beschädigung sofort vom Strom trennen und den Service kontaktieren

2. Richtiges Aufladen

- Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Ladegeräte und Kabel
- Nicht in feuchter Umgebung oder bei Abdeckung laden
- Laden Sie das Tablet gemäß den Herstelleranweisungen, nicht unbeaufsichtigt lassen

3. Überhitzung vermeiden

- Verwenden Sie das Tablet nicht auf weichen Oberflächen (Bett, Kissen), die die Belüftung blockieren

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Temperaturen
- Wird das Tablet zu heiß, ausschalten und abkühlen lassen

4. Schutz vor Feuchtigkeit

- Verwenden Sie das Tablet nicht im Regen, in der Nähe von Wasser oder unter der Dusche, wenn es nicht wasserdicht ist

- Feuchtigkeit kann Kurzschlüsse oder interne Schäden verursachen
- Bei Kontakt mit Flüssigkeiten vom Strom trennen und Service kontaktieren

5. Vorsicht beim Touchscreen

- Keine scharfen Gegenstände zur Bedienung des Bildschirms verwenden
- Immer Finger oder speziellen Stylus verwenden
- Bildschirm mit weichem, trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen, keine aggressiven Mittel verwenden

6. Sicherer Gebrauch durch Kinder und Personen mit Behinderungen

- Tablets können unangemessene Inhalte enthalten – Kinder sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen damit umgehen

- Minderjährige, ältere Menschen oder Personen mit Behinderungen sollten das Tablet nur unter Aufsicht verwenden

- Tablet richtig konfigurieren: Lautstärke, Bildschirmkontrast, Barrierefreiheitsfunktionen
- Inhalte und Apps sollten an die Fähigkeiten des Nutzers angepasst sein

7. Verantwortungsvolle Nutzung

- Tablet nicht während des Fahrens oder in Situationen verwenden, die volle Aufmerksamkeit erfordern
- In gut beleuchtetem Bereich arbeiten und regelmäßig Pausen machen, um Augen und Körperhaltung zu schonen
- Tablet trocken, kühl und außer Reichweite unüberwachter Kinder aufbewahren

8. Warnhinweise

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen
- Bei Fehlfunktionen oder Unfällen Vorfall beim Hersteller oder zuständigen Behörden melden

9. Entsorgung des Geräts

- Tablet nicht in den Hausmüll werfen
- Zu einer Sammelstelle für Elektroschrott bringen
- Bei der Entsorgung von Batterien und Zubehör Umweltvorschriften beachten

IT Linee guida per l'uso sicuro del tablet

Per garantire la sicurezza durante l'uso del tablet, seguire le seguenti linee guida:

1. Evitare tablet danneggiati

- Non utilizzare tablet con schermo rotto, scocca danneggiata o porta di ricarica difettosa
- Un dispositivo danneggiato può provocare scosse elettriche o malfunzionamenti
- In caso di danni, scollegare immediatamente e contattare l'assistenza

2. Ricarica corretta

- Usare solo caricabatterie e cavi o approvati dal produttore
- Non caricare in ambienti umidi o coperti
- Ricaricare secondo le istruzioni del produttore; non lasciare incustodito

3. Evitare surriscaldamento

- Non usare il tablet su superfici morbide (letto, cuscino) che bloccano la ventilazione
- Evitare l'esposizione diretta al sole o ad alte temperature
- Se il tablet si surriscalda, spegnerlo e attendere che si raffreddi

4. Protezione dall'umidità

- Non usare il tablet sotto la pioggia, vicino all'acqua o nella doccia se non è impermeabile
- L'umidità può provocare cortocircuiti o danni interni
- In caso di contatto con liquidi, scollegare e contattare l'assistenza

5. Attenzione al touchscreen

- Non usare oggetti appuntiti sullo schermo
- Usare sempre il dito o uno stilo compatibile
- Pulire lo schermo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido, evitando detergenti

aggressivi

6. Uso sicuro da parte di bambini e persone con disabilità

- I tablet possono contenere contenuti inappropriati – i bambini devono usarli sotto la supervisione di un adulto
- Minori, anziani o persone con disabilità devono usare il tablet solo sotto supervisione
- Configurare correttamente il dispositivo: volume, contrasto schermo, modalità di accessibilità
- Contenuti e app devono essere adattati alle capacità dell'utente

7. Uso responsabile

- Non usare il tablet durante la guida o in situazioni che richiedono piena concentrazione
- Lavorare in un'area ben illuminata e fare pause regolari per proteggere vista e postura
- Conservare il tablet in un luogo asciutto, fresco e fuori dalla portata di bambini non supervisionati

8. Avvertenze

- Il produttore non è responsabile per danni derivanti da uso improprio o modifiche del dispositivo
- In caso di guasti o incidenti, segnalare l'evento al produttore o alle autorità competenti

9. Smaltimento del dispositivo

- Non gettare il tablet nei rifiuti domestici
- Portarlo in un centro di raccolta per rifiuti elettronici
- Seguire le norme ambientali nello smaltimento di batterie e accessori

BG Правила за безопасна употреба на таблет

За да се осигури безопасност при използване на таблет, следвайте следните правила:

1. Избягвайте повредени таблети

- Не използвайте таблет с напукан екран, повреден корпус или заряден порт
- Повреденото устройство може да причини електрически удар или повреда
- При повреда незабавно изключете устройството от захранването и се свържете със

сервиз

2. Правилно зареждане

- Използвайте само или одобрени от производителя зарядни устройства и кабели
- Не зареждайте в влажна среда или когато устройството е покрито
- Зареждайте според инструкциите на производителя; не оставяйте без надзор

3. Избягвайте прегряване

- Не използвайте таблета на меки повърхности (легло, възглавница), които блокират

вентилацията

- Избягвайте пряка слънчева светлина или високи температури
- Ако таблетът се прегрее, изключете го и изчакайте да изстине

4. Защита от влага

- Не използвайте таблета под дъжд, до вода или под душа, ако не е водоустойчив
- Влагата може да причини късо съединение или вътрешни повреди
- При контакт с течност изключете от захранването и се свържете със сервиз

5. Внимание към тъчскрийна

- Не използвайте остри предмети на екрана
- Използвайте пръст или специално стилус за тъчскрийни
- Почиствайте екрана с мек, сух или леко влажен плат, без агресивни химикали

6. Безопасно използване от деца и лица с увреждания

- Таблетите могат да съдържат неподходящо съдържание – децата трябва да ги използват

под надзор на възрастен

- Малолетни, възрастни или лица с увреждания трябва да използват таблета само под

наблюдение

- Настройте правилно устройството: сила на звука, контраст на екрана, режими за

достъпност

- Съдържанието и приложенията трябва да са съобразени с възможностите на

потребителя

7. Отговорно използване

- Не използвайте таблета по време на шофиране или в ситуации, изискващи пълно

внимание

- Работете в добре осветено място и правете редовни паузи, за да защитите зрението и стойката
- Съхранявайте таблета на сухо, хладно място, далеч от деца без надзор

8. Предупреждения

- Производителят не носи отговорност за щети от неправилна употреба или модификации
- В случай на повреда или инцидент, съобщете на производителя или съответните органи

9. Изхвърляне на устройството

- Не изхвърляйте таблета в битови отпадъци
- Отнесете го до пункт за електронни отпадъци
- Следвайте правилата за опазване на околната среда при изхвърляне на батерии и аксесоари

HR Pravila za sigurno korištenje tableta

Za sigurnu upotrebu tableta, slijedite sljedeća pravila:

1. Izbjegavajte oštećene tablete

- Ne koristite tablet s napuklim zaslonom, oštećenim kućištem ili priključkom za punjenje
- Oštećeni uređaj može uzrokovati električni udar ili kvar
- Ako je oštećen, odmah ga isključite iz napajanja i kontaktirajte servis

2. Pravilno punjenje

- Koristite samo ili od proizvođača odobrene punjače i kabele
- Ne punite u vlažnom okruženju niti kada je uređaj pokriven
- Punite tablet prema uputama proizvođača; nemojte ga ostavljati bez nadzora

3. Izbjegavajte pregrijavanje

- Ne koristite tablet na mekanim površinama (krevet, jastuk) koje blokiraju ventilaciju
- Izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama
- Ako se tablet pregrije, isključite ga i pričekajte da se ohladi

4. Zaštita od vlage

- Ne koristite tablet na kiši, u blizini vode ili pod tušem, ako nije vodootporan

- Vлага može izazvati kratki spoj ili unutarnja oštećenja
- Ako dođe u kontakt s tekućinom, isključite ga iz napajanja i kontaktirajte servis

5. Pažnja prema zaslonu osjetljivom na dodir

- Ne koristite oštre predmete za upravljanje ekranom
- Uvijek koristite prst ili stylus kompatibilan s touchscreenom
- Čistite ekran mekanom, suhom ili lagano vlažnom krpom, izbjegavajte agresivne kemikalije

6. Sigurna upotreba od strane djece i osoba s invaliditetom

• Tableti mogu sadržavati neprimjeren sadržaj – djeca bi ih trebala koristiti pod nadzorom odrasle osobe

- Maloljetnici, starije osobe ili osobe s invaliditetom trebaju koristiti tablet samo pod nadzorom
- Pravilno konfigurirajte uređaj: glasnoća, kontrast zaslona, pristupačni modovi
- Sadržaj i aplikacije trebaju biti prilagođeni sposobnostima korisnika

7. Odgovorno korištenje

- Ne koristite tablet tijekom vožnje ili u situacijama koje zahtijevaju potpunu pažnju
- Radite u dobro osvijetljenom prostoru i pravite redovite pauze za zaštitu vida i držanja tijela
- Pohranite tablet na suho, hladno mjesto, izvan dosega djece bez nadzora

8. Upozorenja

- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili modificiranjem uređaja
- U slučaju kvara ili nesreće, prijavite događaj proizvođaču ili nadležnim tijelima

9. Odlaganje uređaja

- Ne odlažite tablet u kućni otpad
- Odnosite ga u centar za elektronički otpad
- Pridržavajte se pravila zaštite okoliša prilikom odlaganja baterija i dodatne opreme

FR Consignes de sécurité pour l'utilisation de la tablette

Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation d'une tablette, suivez les consignes suivantes :

1. Évitez les tablettes endommagées

• N'utilisez pas de tablette avec un écran fissuré, un boîtier endommagé ou un port de charge défectueux

- Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques ou des pannes
- En cas de dommage, débranchez immédiatement et contactez le service

2. Charge correcte

- Utilisez uniquement des chargeurs et câbles ou approuvés par le fabricant
- Ne chargez pas dans un environnement humide ou couvert
- Chargez la tablette selon les instructions du fabricant; ne laissez pas sans surveillance

3. Évitez la surchauffe

- Ne placez pas la tablette sur des surfaces molles (lit, oreiller) qui bloquent la ventilation
- Évitez l'exposition directe au soleil ou aux températures élevées
- Si la tablette surchauffe, éteignez-la et attendez qu'elle refroidisse

4. Protection contre l'humidité

- N'utilisez pas la tablette sous la pluie, près de l'eau ou sous la douche si elle n'est pas étanche
- L'humidité peut provoquer un court-circuit ou endommager l'appareil
- En cas de contact avec un liquide, débranchez-la et contactez le service

5. Attention à l'écran tactile

- N'utilisez pas d'objets tranchants sur l'écran
- Utilisez toujours votre doigt ou un stylet compatible
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide, en évitant les produits chimiques agressifs

6. Utilisation sûre par les enfants et les personnes en situation de handicap

- Les tablettes peuvent contenir des contenus inappropriés – les enfants doivent les utiliser sous la supervision d'un adulte
- Les mineurs, les personnes âgées ou en situation de handicap doivent utiliser la tablette uniquement sous supervision
- Configurez correctement l'appareil : volume, contraste de l'écran, modes d'accessibilité
- Les contenus et applications doivent être adaptés aux capacités de l'utilisateur

7. Utilisation responsable

- Ne pas utiliser la tablette en conduisant ou dans des situations nécessitant une attention complète
- Travaillez dans un endroit bien éclairé et faites des pauses régulières pour protéger la vue et la posture
- Rangez la tablette dans un endroit sec, frais et hors de portée des enfants sans surveillance

8. Avertissements

- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou des modifications
- En cas de panne ou d'accident, signalez l'incident au fabricant ou aux autorités compétentes

9. Élimination de l'appareil

- Ne jetez pas la tablette avec les déchets ménagers
- Déposez-la dans un point de collecte pour déchets électroniques
- Respectez les règles environnementales pour l'élimination des batteries et accessoires

GR Οδηγίες ασφαλούς χρήσης tablet

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση ενός tablet, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αποφύγετε τα κατεστραμμένα tablet

- Μην χρησιμοποιείτε tablet με ραγισμένη οθόνη, κατεστραμμένο σώμα ή χαλασμένη θύρα φόρτισης
- Η χρήση κατεστραμμένης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το σέρβις

2. Σωστή φόρτιση

- Χρησιμοποιείτε μόνο ή εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή φορτιστές και καλώδια
- Μην φορτίζετε σε υγρό περιβάλλον ή όταν η συσκευή καλύπτεται
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη

3. Αποφύγετε την υπερθέρμανση

- Μην χρησιμοποιείτε το tablet σε μαλακές επιφάνειες (κρεβάτι, μαξιλάρι) που εμποδίζουν τον αερισμό
- Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες
- Εάν υπερθερμανθεί, απενεργοποιήστε το και αφήστε το να κρυώσει

4. Προστασία από υγρασία

- Μην χρησιμοποιείτε το tablet στη βροχή, κοντά σε νερό ή στο ντους, εάν δεν είναι αδιάβροχο
- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή εσωτερικές βλάβες
- Σε περίπτωση επαφής με υγρά, αποσυνδέστε και επικοινωνήστε με σέρβις

5. Προσοχή στην οθόνη αφής

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη

- Χρησιμοποιείτε πάντα το δάχτυλο ή ένα συμβατό στυλό
- Καθαρίζετε με μαλακό, στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί, αποφεύγοντας σκληρά χημικά

6. Ασφαλής χρήση από παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Τα tablet μπορεί να περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο – τα παιδιά πρέπει να τα χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη
- Ανηλίκτοι, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη
- Διαμορφώστε σωστά τη συσκευή: ένταση ήχου, αντίθεση οθόνης, λειτουργίες προσβασιμότητας
- Το περιεχόμενο και οι εφαρμογές πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες του χρήστη

7. Υπεύθυνη χρήση

- Μην χρησιμοποιείτε το tablet κατά την οδήγηση ή σε καταστάσεις που απαιτούν πλήρη προσοχή
- Χρησιμοποιείτε καλά φωτισμένο χώρο και κάνετε διαλείμματα για προστασία της όρασης και στάσης σώματος
- Αποθηκεύετε το tablet σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά χωρίς επίβλεψη

8. Προειδοποιήσεις

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από κακή χρήση ή τροποποιήσεις
- Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, ενημερώστε τον κατασκευαστή ή τις αρμόδιες αρχές

9. Απόρριψη της συσκευής

- Μην πετάτε το tablet στα οικιακά απορρίμματα
- Πηγαίνετε σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων
- Ακολουθήστε τις περιβαλλοντικές οδηγίες για την απόρριψη μπαταριών και αξεσουάρ

ES Normas de uso seguro de la tablet

Para garantizar la seguridad al usar una tablet, siga las siguientes normas:

1. Evite tabletas dañadas

- No use una tablet con pantalla rota, carcasa dañada o puerto de carga defectuoso

- Un dispositivo dañado puede causar descarga eléctrica o avería
- En caso de daño, desconéctelo inmediatamente y contacte con el servicio técnico

2. Carga correcta

- Use únicamente cargadores y cables o aprobados por el fabricante
- No cargue en ambientes húmedos ni con la tablet cubierta
- Cargue según las instrucciones del fabricante y no deje el dispositivo desatendido

3. Evite el sobrecalentamiento

- No use la tablet en superficies blandas (cama, almohada) que bloqueen la ventilación
- Evite la exposición directa al sol o altas temperaturas
- Si se sobrecalienta, apáguela y deje que se enfríe

4. Protección contra la humedad

- No use la tablet bajo la lluvia, cerca del agua o en la ducha si no es resistente al agua
- La humedad puede causar cortocircuitos o daños internos
- En caso de contacto con líquidos, desconéctela y contacte con el servicio técnico

5. Cuidado de la pantalla táctil

- No use objetos afilados sobre la pantalla
- Use siempre el dedo o un lápiz compatible con pantalla táctil
- Limpie con un paño suave, seco o ligeramente húmedo, evitando productos químicos

agresivos

6. Uso seguro por niños y personas con discapacidad

- Las tablets pueden contener contenido inapropiado – los niños deben usarlas bajo supervisión
- Menores, personas mayores o con discapacidad deben usar la tablet solo bajo supervisión
- Configure correctamente el dispositivo: volumen, contraste de pantalla, modos de

accesibilidad

- Contenido y aplicaciones deben adaptarse a las capacidades del usuario

7. Uso responsable

- No use la tablet mientras conduce ni en situaciones que requieran plena atención
- Trabaje en un lugar bien iluminado y haga pausas regulares para proteger la vista y la postura
- Guarde la tablet en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de niños sin supervisión

8. Advertencias

- El fabricante no se hace responsable de daños por uso incorrecto o modificaciones
- En caso de fallo o accidente, informe al fabricante o a las autoridades competentes

9. Eliminación del dispositivo

- No tire la tablet a la basura doméstica
- Llévela a un punto de recogida de residuos electrónicos
- Siga las normas ambientales para desechar baterías y accesorios

SI Pravila varne uporabe tablice

Za varno uporabo tablice upoštevajte naslednja pravila:

1. Izogibajte se poškodovanim tablicam

• Ne uporabljajte tablice z razpokanimi zasloni, poškodovano ohišjem ali okvarjenim polnilnim vhodom

- Poškodovana naprava lahko povzroči električni udar ali okvaro
- V primeru poškodbe takoj izklopite in kontaktirajte servis

2. Pravilno polnjenje

- Uporabljajte samo ali s strani proizvajalca odobrene polnilce in kable
- Ne polnite v vlažnem okolju ali pod pokrivalom
- Polnite po navodilih proizvajalca; ne puščajte naprave brez nadzora

3. Izogibajte se pregrevanju

- Ne uporabljajte tablice na mehkih površinah (postelja, vzglavnik), ki blokirajo ventilacijo
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam
- Če se tablica pregreje, jo izklopite in počakajte, da se ohladi

4. Zaščita pred vlago

- Ne uporabljajte tablice na dežju, blizu vode ali pod tušem, če ni vodoodporna
- Vлага lahko povzroči kratek stik ali notranje poškodbe
- V primeru stika s tekočino izklopite in kontaktirajte servis

5. Pozor na zaslon na dotik

- Ne uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu
- Uporabljajte prst ali kompatibilen pisalo za touchscreen
- Čistite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo; izogibajte se agresivnim kemikalijam

6. Varna uporaba za otroke in osebe z invalidnostjo

- Tablice lahko vsebujejo neprimerne vsebine – otroci jih morajo uporabljati pod nadzorom

odrasle osebe

- Mlajši, starejši ali osebe z invalidnostjo naj uporabljajo tablico le pod nadzorom
- Pravilno nastavite napravo: glasnost, kontrast zaslona, dostopnost
- Vsebina in aplikacije morajo ustrezati sposobnostim uporabnika

7. Odgovorna uporaba

- Ne uporabljajte tablice med vožnjo ali v situacijah, ki zahtevajo polno pozornost
- Delajte v dobro osvetljenem prostoru in si redno delajte odmore za zaščito vida in drže
- Tablico shranjujte na suhem, hladnem mestu, zunaj dosega otrok brez nadzora

8. Opozorila

- Proizvajalec ne odgovarja za škodo zaradi nepravilne uporabe ali sprememb
- V primeru okvare ali nesreče obvestite proizvajalca ali pristojne organe

9. Odlaganje naprave

- Naprave ne odlagajte v gospodinjske odpadke
- Odnesite jo v zbirni center za elektronske odpadke
- Upoštevajte okoljska pravila pri odlaganju baterij in dodatkov

RO Reguli pentru utilizarea sigură a tabletei

Pentru a asigura siguranța în timpul utilizării tabletei, respectați următoarele reguli:

1. Evitați tabletele deteriorate

- Nu folosiți o tabletă cu ecran crăpat, carcasă deteriorată sau port de încărcare defect
- Dispozitivul deteriorat poate provoca șoc electric sau defecte
- În caz de deteriorare, deconectați imediat și contactați service-ul

2. Încărcare corectă

- Folosiți doar încărcătoare și cabluri sau aprobate de producător
- Nu încărcați în mediu umed sau cu tableta acoperită
- Urmăți instrucțiunile producătorului și nu lăsați dispozitivul nesupravegheat

3. Evitați supraîncălzirea

- Nu folosiți tableta pe suprafețe moi (pat, pernă) care blochează ventilarea
- Evitați expunerea directă la soare sau temperaturi ridicate
- Dacă se supraîncălzește, opriți-o și lăsați-o să se răcească

4. Protecție împotriva umezelii

- Nu folosiți tableta în ploaie, lângă apă sau la duș dacă nu este rezistentă la apă
- Umezeala poate provoca scurtcircuit sau daune interne
- În caz de contact cu lichide, deconectați și contactați service-ul

5. Atenție la ecranul tactil

- Nu folosiți obiecte ascuțite pe ecran
- Folosiți întotdeauna degetul sau un stylus compatibil
- Curățați cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă, evitând substanțele chimice agresive

6. Utilizare sigură de către copii și persoane cu dizabilități

- Tabletele pot conține conținut nepotrivit – copiii trebuie să le folosească sub supraveghere
- Minorii, persoanele în vârstă sau cu dizabilități trebuie să folosească tableta doar sub

supraveghere

- Configurați corect dispozitivul: volum, contrast ecran, funcții de accesibilitate
- Conținutul și aplicațiile trebuie adaptate capacităților utilizatorului

7. Utilizare responsabilă

- Nu folosiți tableta în timpul conducerii sau în situații care necesită atenție maximă
- Lucrați într-un spațiu bine luminat și faceți pauze regulate pentru protecția ochilor și a

posturii

- Păstrați tableta într-un loc uscat și răcoros, departe de copii fără supraveghere

8. Avertismente

- Producătorul nu răspunde pentru daune cauzate de utilizare necorespunzătoare sau modificări
- În caz de defect sau accident, contactați producătorul sau autoritățile competente

9. Eliminarea dispozitivului

- Nu aruncați tableta la gunoiul menajer
- Duceți-o la un punct de colectare a deșeurilor electronice
- Respectați regulile de mediu pentru eliminarea bateriilor și accesoriilor

HU A tablet biztonságos használatának szabályai

A tablet biztonságos használata érdekében kövesse az alábbi szabályokat:

1. Kerülje a sérült tabletet

- Ne használjon repedt képernyőjű, sérült házú vagy hibás töltőporttal rendelkező tabletet
- A sérült eszköz áramütést vagy meghibásodást okozhat
- Ha az eszköz megsérült, azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel

2. Helyes töltés

- Csak vagy a gyártó által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon
- Ne tölts nedves környezetben vagy takart eszközzel
- Kövesse a gyártó utasításait, és ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt

3. Kerülje a túlmelegedést

- Ne használja a tabletet puha felületeken (ágy, párna), amelyek elzárják a szellőzést
- Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet
- Ha túlmelegszik, kapcsolja ki és hagyja lehűlni

4. Védelem a nedvesség ellen

- Ne használja a tabletet esőben, víz közelében vagy zuhany alatt, ha nem vízálló
- A nedvesség rövidzárlatot vagy belső károsodást okozhat
- Ha folyadék kerül az eszközre, kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel

5. Figyelem az érintőképernyőre

- Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn
- Mindig ujját vagy kompatibilis tollat használjon
- Tisztítsa puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával, kerülje az agresszív vegyszereket

6. Biztonságos használat gyermekek és fogyatékkal élők számára

• A tabletek tartalmazhatnak nem megfelelő tartalmat – a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják

- Kiskorúak, idősek vagy fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják az eszközt
- Állítsa be helyesen az eszközt: hangerő, képernyőkontraszt, akadálymentesítési funkciók
- A tartalmaknak és alkalmazásoknak igazodniuk kell a felhasználó képességeihez

7. Felelős használat

- Ne használja a tabletet vezetés közben vagy teljes figyelmet igénylő helyzetekben
- Világos helyen dolgozzon és tartson rendszeres szüneteket a szem és a testtartás védelme érdekében
- Tartsa a tabletet száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva

8. Figyelmeztetések

- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy módosításokból eredő károkért
- Hiba vagy baleset esetén értesítse a gyártót vagy a megfelelő hatóságokat

9. Eszköz ártalmatlanítása

- Ne dobja a tabletet a háztartási szemétbe
- Vigye elektronikai hulladék gyűjtőhelyre
- Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat az akkumulátorok és tartozékok ártalmatlanításakor

CZ Zásady bezpečného používání tabletu

Pro zajištění bezpečnosti při používání tabletu dodržujte následující zásady:

1. Vyhněte se poškozenému tabletu

- Nepoužívejte tablet s prasklým displejem, poškozeným krytem nebo vadným nabíjecím portem

- Poškozené zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu
- V případě poškození tablet okamžitě odpojte a kontaktujte servis

2. Správné nabíjení

- Používejte pouze nebo výrobcem doporučené nabíječky a kabely
- Tablet nenabíjejte ve vlhkém prostředí ani zakrytý
- Dodržujte pokyny výrobce a nenechávejte zařízení bez dozoru

3. Vyhněte se přehřívání

- Nepoužívejte tablet na měkkých površích (postel, polštář), které brání ventilaci
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám
- Pokud se přehřeje, vypněte jej a nechte vychladnout

4. Ochrana proti vlhkosti

- Nepoužívejte tablet v dešti, u vody nebo ve sprše, pokud není vodotěsný
- Vlhkost může způsobit zkrat nebo poškození zařízení
- V případě kontaktu s tekutinou odpojte zařízení a kontaktujte servis

5. Opatrně s dotykovým displejem

- Nepoužívejte ostré předměty na obrazovce

- Používejte vždy prst nebo kompatibilní stylus
- Čistěte jemným suchým nebo lehce vlhkým hadříkem, vyhněte se agresivním chemikáliím

6. Bezpečné používání dětmi a osobami s postižením

- Tablety mohou obsahovat nevhodný obsah – děti je používejte jen pod dohledem dospělých
- Nezletilí, starší osoby a osoby s postižením by měly používat tablet pouze pod dohledem
- Správně nastavte zařízení: hlasitost, kontrast obrazovky, funkce přístupnosti
- Obsah a aplikace by měly být přizpůsobeny schopnostem uživatele

7. Odpovědné používání

- Nepoužívejte tablet během řízení nebo v situacích vyžadujících plnou pozornost
- Pracujte na dobře osvětleném místě a dělejte pravidelné přestávky pro ochranu zraku a držení

těla

- Ukládejte tablet na suchém, chladném místě mimo dosah dětí bez dozoru

8. Varování

• Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené nesprávným používáním nebo úpravami

- V případě závady nebo nehody kontaktujte výrobce nebo příslušné orgány

9. Likvidace zařízení

- Tablet nevyhazujte do běžného odpadu
- Odevzdejte jej na sběrné místo elektronického odpadu
- Dodržujte environmentální pravidla při likvidaci baterií a příslušenství

PT Regras para o uso seguro do tablet

Para garantir a segurança ao usar o tablet, siga as seguintes regras:

1. Evite tablets danificados

- Não use um tablet com ecrã partido, estrutura danificada ou porta de carregamento defeituosa
- O dispositivo danificado pode causar choque elétrico ou mau funcionamento
- Em caso de dano, desligue imediatamente e contacte o serviço técnico

2. Carregamento correto

- Use apenas carregadores e cabos ou aprovados pelo fabricante
- Não carregue em ambiente húmido ou com o dispositivo coberto
- Siga as instruções do fabricante e não deixe o dispositivo sem supervisão

3. Evite sobreaquecimento

- Não use o tablet em superfícies macias (cama, almofada) que bloqueiem a ventilação
- Evite exposição direta ao sol ou temperaturas elevadas
- Se sobreaquecer, desligue e deixe arrefecer

4. Proteção contra humidade

- Não use o tablet na chuva, perto da água ou no duche se não for resistente à água
- A humidade pode causar curto-circuito ou danos internos
- Em caso de contacto com líquidos, desligue e contacte o serviço técnico

5. Cuidado com o ecrã tátil

- Não utilize objetos cortantes no ecrã
- Utilize sempre o dedo ou uma caneta compatível
- Limpe com pano macio e seco ou levemente húmido, evitando químicos agressivos

6. Uso seguro por crianças e pessoas com deficiência

- Os tablets podem conter conteúdo inadequado – crianças devem usar sob supervisão
- Menores, idosos ou pessoas com deficiência devem usar o tablet apenas sob supervisão
- Configure corretamente o dispositivo: volume, contraste do ecrã, funções de acessibilidade
- Conteúdos e apps devem estar adaptados às capacidades do utilizador

7. Uso responsável

- Não use o tablet ao conduzir ou em situações que exijam atenção total
- Trabalhe em local bem iluminado e faça pausas regulares para proteger a visão e postura
- Guarde o tablet num local seco e fresco, fora do alcance de crianças sem supervisão

8. Avisos

- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou modificações
- Em caso de falha ou acidente, contacte o fabricante ou as autoridades competentes

9. Descarte do dispositivo

- Não deite o tablet no lixo doméstico
- Entregue-o num ponto de recolha de resíduos eletrónicos
- Siga as normas ambientais para descarte de baterias e acessórios

LT Saugios planšetinio kompiuterio naudojimo taisyklės

Norint užtikrinti saugumą naudojantis planšetiniu kompiuteriu, laikykitės šių taisyklių:

1. Venkite pažeisto planšetinio kompiuterio

- Nenaudokite planšetės su įtrūkusiu ekranu, pažeista korpusu ar sugedusiu įkrovimo lizdu
- Pažeistas įrenginys gali sukelti elektros smūgį ar gedimą
- Pažeidus įrenginį, nedelsdami išjunkite ir kreipkitės į servisą

2. Teisingas įkrovimas

- Naudokite tik arba gamintojo rekomenduojamus įkroviklius ir kabelius
- Neįkraukite drėgnoje aplinkoje arba uždengtą įrenginį
- Laikykitės gamintojo nurodymų ir nepalikite įrenginio be priežiūros

3. Venkite perkaitimo

- Nenaudokite planšetės ant minkštų paviršių (lova, pagalvė), kurie blokuoja ventiliaciją
- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros
- Jei planšetė perkaista, išjunkite ir palikite atvėsti

4. Apsauga nuo drėgmės

- Nenaudokite planšetės lietuje, šalia vandens ar duše, jei ji nėra atspari vandeniui
- Drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą ar vidinius pažeidimus
- Patekus skysčiui, išjunkite ir kreipkitės į servisą

5. Atsargiai su jutikliniu ekranu

- Nenaudokite aštrių daiktų ekrane
- Visada naudokite pirštą arba suderinamą rašiklį
- Valykite minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, venkite agresyvių cheminių medžiagų

6. Saugus naudojimas vaikams ir neįgaliesiems

- Planšetės gali turėti netinkamo turinio – vaikai turėtų naudotis tik su suaugusiųjų priežiūra
- Nepilnamečiai, senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji turėtų naudotis planšete tik prižiūrimi
- Teisingai nustatykite įrenginį: garsumą, ekrano kontrastą, prieinamumo funkcijas
- Turinys ir programos turi būti pritaikytos naudotojo gebėjimams

7. Atsakingas naudojimas

- Nenaudokite planšetės vairuojant ar situacijose, reikalaujančiose visiško dėmesio

- Dirbkite gerai apšviestoje vietoje ir darykite reguliarias pertraukas, kad apsaugotumėte akis ir laikyseną

- Laikykite planšetę sausoje, vėsioje vietoje, vaikams neprieinamoje

8. Įspėjimai

- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai naudojant ar modifikuojant įrenginį
- Gedimo ar nelaimingo atsitikimo atveju kreipkitės į gamintoją arba kompetentingas institucijas

9. Įrenginio šalinimas

- Neišmeskite planšetės į buitines atliekas
- Pateikite ją į elektronikos atliekų surinkimo punktą
- Laikykitės aplinkosaugos taisyklių šalinant baterijas ir priedus

IV Planšetdatora drošas lietošanas noteikumi

Lai nodrošinātu drošību, lietojot planšetdatoru, ievērojiet šos noteikumus:

1. Izvairieties no bojāta planšetdatora

- Nelietojiet planšetdatoru ar saplēstu ekrānu, bojātu korpusu vai bojātu uzlādes portu
- Bojāts ierīce var izraisīt elektrisko šoku vai darbības traucējumus
- Bojājuma gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar servisu

2. Pareiza uzlāde

- Lietojiet tikai vai ražotāja ieteiktās lādētājus un kabelus
- Nelādējiet mitrā vidē vai ierīci pārklājot
- Ievērojiet ražotāja norādījumus un neatstājiet ierīci bez uzraudzības

3. Izvairieties no pārkaršanas

- Nelietojiet planšetdatoru uz mīkstām virsmām (gulta, spilvens), kas bloķē ventilāciju
- Izvairieties no tiešas saules gaismas vai augstām temperatūrām
- Ja planšete pārkarst, izslēdziet un ļaujiet atdzist

4. Aizsardzība pret mitrumu

- Nelietojiet planšeti lietū, pie ūdens vai dušā, ja tā nav ūdensizturīga
- Mitruma var izraisīt īssavienojumu vai bojājumus
- Saskaroties ar šķidrumu, izslēdziet ierīci un sazinieties ar servisu

5. Rūpīgi ar skārienekrānu

- Nelietojiet asus priekšmetus ekrānā
- Vienmēr lietojiet pirkstu vai saderīgu stylusu
- Tīriet ar mīkstu, sausu vai viegli mitru drāniņu, izvairoties no agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem

6. Droša lietošana bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

- Planšetdatori var saturēt neatbilstošu saturu – bērni lieto tikai ar pieaugušo uzraudzību
- Nepilngadīgie, vecāka gadagājuma cilvēki un personas ar īpašām vajadzībām lieto planšeti tikai uzraudzībā
- Pareizi konfigurējiet ierīci: skaļums, ekrāna kontrasts, pieejamības funkcijas
- Saturs un lietotnes jāpielāgo lietotāja spējām

7. Atbildīga lietošana

- Nelietojiet planšeti braukšanas laikā vai situācijās, kas prasa pilnu uzmanību
- Strādājiet labi apgaismotā vietā un regulāri veiciet pauzes acu un stājas aizsardzībai
- Glabājiet planšeti sausā, vēsā vietā, bērniem nepieejamā

8. Brīdinājumi

- Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai modifikācijas dēļ
- Kļūmes vai negadījuma gadījumā sazinieties ar ražotāju vai kompetentajām iestādēm

9. Ierīces iznīcināšana

- Neizmetiet planšeti sadzīves atkritumos
- Nododiet to elektronisko atkritumu savākšanas punktā
- Ievērojiet vides noteikumus, utilizējot baterijas un piederumus

SV Säker användning av surfplatta

För att säkerställa säkerheten vid användning av surfplatta, följ dessa regler:

1. Undvik skadad surfplatta

- Använd inte en surfplatta med sprucken skärm, skadat hölje eller defekt laddningsport
- En skadad enhet kan orsaka elektriska stötar eller funktionsfel
- Vid skada, stäng av enheten omedelbart och kontakta service

2. Korrekt laddning

- Använd endast eller tillverkarens rekommenderade laddare och kablar
- Ladda inte i fuktig miljö eller när enheten är täckt
- Följ tillverkarens instruktioner och lämna inte enheten utan tillsyn

3. Undvik överhettning

- Använd inte surfplattan på mjuka ytor (säng, kudde) som blockerar ventilation
- Undvik direkt solljus eller höga temperaturer
- Om den blir överhettad, stäng av och låt den svalna

4. Skydd mot fukt

- Använd inte surfplattan i regn, nära vatten eller i duschen om den inte är vattentålig
- Fukt kan orsaka kortslutning eller skador
- Vid kontakt med vätska, stäng av och kontakta service

5. Var försiktig med pekskärmen

- Använd inte vassa föremål på skärmen
- Använd alltid fingret eller en kompatibel stylus
- Rengör med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa, undvik starka kemikalier

6. Säker användning för barn och personer med funktionsnedsättning

- Surfplattor kan innehålla olämpligt innehåll – barn bör använda under vuxens uppsikt
- Minderåriga, äldre personer och personer med funktionsnedsättning bör använda surfplattan

endast under övervakning

- Konfigurera enheten korrekt: volym, skärmkontast, tillgänglighetsfunktioner
- Innehåll och appar bör anpassas efter användarens förmåga

7. Ansvarsfull användning

- Använd inte surfplattan under körning eller i situationer som kräver full uppmärksamhet
- Arbeta i väl upplyst miljö och ta regelbundna pauser för ögon och hållning
- Förvara surfplattan på en torr, sval plats utom räckhåll för barn

8. Varningar

- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig användning eller modifiering
- Vid fel eller olycka, kontakta tillverkaren eller relevanta myndigheter

9. Kassering av enheten

- Släng inte surfplattan i hushållsavfall
- Lämna den till samlingsställe för elektroniskt avfall
- Följ miljöföreskrifter vid kassering av batterier och tillbehör

FI Tabletin turvallisen käytön ohjeet

Tabletin käytön turvallisuuden varmistamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

1. Vältä vahingoittunutta tablettia

- Älä käytä tablettia, jonka näyttö on haljennut, kotelo vahingoittunut tai latausliitäntä viallinen
- Vahingoittunut laite voi aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriön
- Vahingon sattuessa sammuta välittömästi ja ota yhteys huoltoon

2. Oikea lataus

- Käytä vain tai valmistajan suosittelemaa laturia ja kaapeleita
- Älä lataa kosteassa ympäristössä tai peitettynä
- Noudata valmistajan ohjeita eikä jätä laitetta ilman valvontaa

3. Vältä ylikuumenemista

- Älä käytä tablettia pehmeillä pinnoilla (vuode, tyyny), jotka estävät ilmanvaihdon
- Vältä suoraa auringonvaloa ja korkeita lämpötiloja
- Jos laite ylikuumenee, sammuta se ja anna jäähtyä

4. Suojaa kosteudelta

- Älä käytä tablettia sateessa, veden lähellä tai suihkussa, ellei se ole vedenkestävä
- Kosteus voi aiheuttaa oikosulun tai vahinkoja
- Jos laite joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, sammuta se ja ota yhteys huoltoon

5. Varovaisuus kosketusnäytön kanssa

- Älä käytä teräviä esineitä näytöllä
- Käytä aina sormea tai yhteensopivaa stylusta
- Puhdista pehmeällä, kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla, vältä voimakkaita kemikaaleja

6. Turvallinen käyttö lapsille ja vammaisille

- Tabletit voivat sisältää sopimatonta sisältöä – lapset käyttävät vain aikuisen valvonnassa
- Alaikäiset, ikääntyneet ja vammaiset henkilöt käyttävät tablettia vain valvonnassa
- Määritä laite oikein: äänenvoimakkuus, näytön kontrasti, saavutettavuusasetukset
- Sisältö ja sovellukset tulee sovittaa käyttäjän kykyihin

7. Vastuullinen käyttö

- Älä käytä tablettia ajaessasi tai tilanteissa, jotka vaativat täyttä huomiota

- Työskentele hyvin valaistussa tilassa ja pidä säännöllisiä taukoja silmien ja ryhdin suojaamiseksi

- Säilytä tabletti kuivassa, viileässä paikassa lasten ulottumattomissa

8. Varoitukset

- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä tai muokkauksista
- Vian tai onnettomuuden sattuessa ota yhteys valmistajaan tai asianomaisiin viranomaisiin

9. Laitteen hävittäminen

- Älä hävitä tablettia sekajätteen mukana
- Toimita se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen
- Noudata ympäristösääntöjä akkujen ja lisävarusteiden hävittämisessä

SR Правила безбедне употребе таблета / Pravila bezbedne upotrebe tableta

1. Избегавајте оштећен таблет / Izbegavajte oštećen tablet

- Не користите таблет са пукнутим екраном, оштећеним кућиштем или прикључком за пуњење
- Оштећен уређај може изазвати електрични удар или даље кварове
- У случају оштећења одмах искључите уређај и обратите се сервису

2. Правилно пуњење / Pravilno punjenje

- Користите искључиво или произвођачем препоручене пуњаче и каблове
- Не пуњте таблет у влажном окружењу или покривен материјалом
- Пратите упутства произвођача и не остављајте уређај без надзора

3. Избегавајте прегревање / Izbegavajte pregrevanje

- Не користите таблет на меканим површинама (нпр. кревет, јастук) које могу блокирати вентилацију
- Избегавајте дуготрајно излагање сунцу или високим температурама
- Ако се таблет прегреје, искључите га и оставите да се охлади

4. Заштита од влаге / Zaštita od vlage

- Не користите таблет на киши, под тушем или близу воде ако није водоотпоран

- Влага може изазвати кратак спој или оштећење уређаја
- У случају контакта са течностима искључите уређај и обратите се сервису

5. Пажљиво са екраном осетљивим на додир / Pažljivo sa ekranom osetljivim na dodir

- Не користите оштре предмете за управљање екраном
- Увек користите прст или компатибилно оловко
- Чистите меком сувом или благо влажном крпом, избегавајте агресивне хемијске материје

6. Безбедна употреба од стране деце и особа са инвалидитетом / Bezbedna upotreba od strane dece i osoba sa invaliditetom

- Таблети могу садржати неприкладан садржај – деца користе само под надзором одраслих
- Малолетне особе, старији и особе са инвалидитетом користе таблет само под надзором
- Исправно конфигуришите уређај: јачина звука, контраст екрана, приступачне функције
- Садржај и апликације треба да буду прилагођене могућностима корисника

7. Одговорна употреба / Odgovorna upotreba

- Не користите таблет током вожње или у ситуацијама које захтевају потпуну пажњу
- Радите у добро осветљеном простору и правите паузе ради заштите вида и држања тела
- Чувајте таблет на сувом, хладном месту ван домашаја деце

8. Упозорења / Upozorenja

- Произвођач није одговоран за оштећења проузрокована неправилном употребом или модификацијама
- У случају квара или несреће обратите се произвођачу или надлежним органима

9. Одлагање уређаја / Odlaganje uređaja

- Не бацајте таблет у комунални отпад
- Предајте га на место за прикупљање електронског отпада
- Поступајте у складу са прописима о заштити животне средине приликом одлагања батерија и додатака

SK Zásady bezpečného používania tabletu

1. Vyhnite sa poškodeniu tabletu

- Nepoužívajte tablet s prasknutým displejom, poškodeným krytom alebo nabíjacím konektorom
- Poškodené zariadenie môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo ďalších porúch
- V prípade poškodenia ihneď vypnite zariadenie a kontaktujte servis

2. Správne nabíjanie

- Používajte výhradne originálne alebo výrobcom odporúčané nabíjačky a káble
- Nenabíjajte tablet vo vlhkom prostredí ani prikrytý materiálom
- Postupujte podľa pokynov výrobcu a nenechávajte zariadenie bez dozoru

3. Vyhnite sa prehriatiu

- Nepoužívajte tablet na mäkkých povrchoch (napr. posteľ, vankúš), ktoré môžu blokovat ventiláciu
- Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu zariadenia slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám
- Ak sa tablet prehrieva, vypnite ho a nechajte vychladnúť

4. Chráňte pred vlhkosťou

- Nepoužívajte tablet v daždi, sprche alebo v blízkosti vody, ak nie je vodotesný
- Vlhkosť môže spôsobiť skrat alebo poškodenie zariadenia
- V prípade kontaktu s tekutinou vypnite zariadenie a kontaktujte servis

5. Opatrne s dotykovým displejom

- Nepoužívajte ostré predmety na obsluhu displeja
- Vždy používajte prst alebo kompatibilné pero
- Čistite mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, vyhýbajte sa agresívnym chemikáliám

6. Bezpečné používanie deťmi a osobami so zdravotným znevýhodnením

- Tablety môžu obsahovať nevhodný obsah – deti používajú len pod dohľadom dospelých
- Neplnoleté osoby, seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením používajú tablet iba pod dohľadom
- Správne nastavte zariadenie: hlasitosť, kontrast obrazovky, funkcie prístupnosti
- Obsah a aplikácie by mali byť prispôsobené možnostiam používateľa

7. Zodpovedné používanie

- Nepoužívajte tablet počas riadenia vozidla alebo v situáciách vyžadujúcich plnú pozornosť
- Pracujte v dobre osvetlenom prostredí a robte prestávky na ochranu zraku a držania tela
- Uchovávajte tablet v suchom, chladnom prostredí mimo dosahu detí

8. Upozornenia

- Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo úpravami
- V prípade poruchy alebo nehody kontaktujte výrobcu alebo príslušné orgány

9. Likvidácia zariadenia

- Nevyhadzujte tablet do komunálneho odpadu
- Odovzdajte ho do zberného miesta elektronického odpadu
- Postupujte podľa predpisov o životnom prostredí pri likvidácii batérií a príslušenstva